

## Hochlastzeitfenster für das Kalenderjahr 2018

Nach § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV

Die Hochlastzeitfenster sind ausschließlich an Werktagen (Montag – Freitag) gültig. Wochenenden, Feiertage und max. ein Brückentag pro Woche sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr gelten als Nebenzeiten.

<b>Hochlastzeitfenster in der Mittelspannungsebene (MS)</b>				
Jahreszeit	Zeitraum	HLZF	Uhrzeit von:	Uhrzeit bis:
Frühling	01.03. – 31.05.	Keine	---	---
Sommer	01.06. – 31.08.	keine	---	---
Herbst	01.09. – 30.11.	1 2	09:00 * 16:00 *	15:15 * 19:00 *
Winter	01.12. – 28.02.	1	08:45 *	18:30 *

<b>Hochlastzeitfenster in der Umspannebene (MS/NS)</b>				
Jahreszeit	Zeitraum	HLZF	Uhrzeit von:	Uhrzeit bis:
Frühling	01.03. – 31.05.	keine	---	---
Sommer	01.06. – 31.08.	keine	---	---
Herbst	01.09. – 30.11.	1	16:15 *	19:15 *
Winter	01.12. – 28.02.	1 2	09:45 * 16:15 *	13:45 * 19:15 *

<b>Hochlastzeitfenster in der Niederspannungsebene (NS)</b>				
Jahreszeit	Zeitraum	HLZF	Uhrzeit von:	Uhrzeit bis:
Frühling	01.03. – 31.05.	keine	---	---
Sommer	01.06. – 31.08.	keine	---	---
Herbst	01.09. – 30.11.	1	16:30 *	19:30 *
Winter	01.12. – 28.02.	1	16:30 *	19:30 *

<b>Voraussetzungen gem. BK4-12-1656, Abschnitt II., Ziffer 6.3. und 6.5.</b>		
Netzebene	Erheblichkeitsschwelle	Bagatellgrenze
MS	20 %	500,-- €
MS / NS	30 %	500,-- €
NS	30 %	500,-- €

Darüber hinaus ist eine Mindestverlagerung von 100 kW in allen Netz- und Umspannebenen erforderlich.

\* Zeitfenster erweitert nach BK4-12-1656, Abschnitt II., Ziffer 6.1.4., Abs. 2